

ATEN

UC232A / UC232A1

USB to RS-232 Adapter


Quick Start Guide

© Copyright 2023 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.


Part No. PAPE-1223-L51G Released: 08/2023



A Hardware Overview



B Installation



Package Contents

- 1 UC232A / UC232A1 USB to RS-232 Adapter
- 1 User Instructions

Support and Documentation Notice

All information, documentation, firmware, software utilities, and specifications contained in this package are subject to change without prior notification by the manufacturer.
To reduce the environmental impact of our products, ATEN documentation and software can be found online at <http://www.aten.com/download/>

Technical Support

www.aten.com/support

Scan for more information

Product Page



User Manual



UC232A / UC232A1 USB to RS-232 Adapter

www.aten.com

A Hardware Review

Front View

- 1 USB Connector
- 2 Serial Connector
- 3 Connector Nut
- 4 Power LED

- 1 Connect the USB plug to the computer and allow the drivers to install.*
- 2 Plug the RS-232 connector to a serial device.
- 3 Power on the serial devices.

*If you are using an older computer that doesn't contain the drivers for this device, please go to our website to download the UC232A / UC232A1 drivers and install them before setting up the hardware.

B Hardware Installation

To install the UC232A / UC232A1, do the following:

Adaptateur USB vers RS-232 UC232A / UC232A1

www.aten.com

A Aperçu du matériel

Vue de devant

- 1 Connecteur USB
- 2 Connecteur série
- 3 Écrou du connecteur
- 4 LED d'alimentation

- 1 Connectez la prise USB à l'ordinateur et laissez les pilotes s'installer.*
- 2 Branchez le connecteur RS-232 à un appareil série.
- 3 Mettez sous tension les appareils série.

*Si vous utilisez un ordinateur plus ancien qui ne contient pas les pilotes pour cet appareil, veuillez vous rendre sur notre site Web pour télécharger les pilotes UC232A / UC232A1 et les installer avant de configurer le matériel.

B Installation du matériel

Pour installer l'UC232A / UC232A1, procédez comme suit :

USB-zu-RS-232-Netzteil UC232A / UC232A1

www.aten.com

A Hardwareübersicht

Ansicht von vorne

- 1 USB-Anschluss
- 2 Serieller Anschluss
- 3 Anschlussmutter
- 4 Betriebsanzeige-LED

- 1 Verbinden Sie den USB-Stecker mit dem Computer und erlauben Sie die Installation der Treiber.*
- 2 Verbinden Sie den RS-232-Anschluss mit einem seriellen Gerät.
- 3 Schalten Sie die seriellen Geräte ein.

*Falls Sie einen älteren Computer benutzen, der keine Treiber für dieses Gerät enthält, rufen Sie bitte unsere Webseite auf, laden Sie die UC232A / UC232A1-Treiber herunter und installieren Sie diese, bevor Sie die Hardware einrichten.

B Hardwareinstallation

Gehen Sie zur Installation des UC232A / UC232A1 wie folgt vor:

Adaptador USB a RS-232 UC232A / UC232A1

www.aten.com

A Resumen de hardware

Vista frontal

- 1 Conector USB
- 2 Conector serie
- 3 Tuerca de conector
- 4 LED de alimentación

- 1 Conecte el enchufe USB al equipo y deje que se instalen los controladores.*
- 2 Enchufe el conector RS-232 a un dispositivo serie.
- 3 Encienda los dispositivos serie.

*Si utiliza un equipo antiguo que no contenga los controladores para este dispositivo, vaya a nuestro sitio web para descargar los controladores del adaptador UC232A / UC232A1 e instálelos antes de configurar el hardware.

B Instalación del hardware

Para instalar el adaptador UC232A / UC232A1, realice el siguiente procedimiento:

Adattatore USB-RS-232 UC232A / UC232A1

www.aten.com

A Descrizione hardware

Vista anteriore

- 1 Connettore USB
- 2 Connettore seriale
- 3 Dado connettore
- 4 LED Power (Alimentazione)

- 2 Collegare il connettore RS-232 ad un dispositivo seriale.
- 3 Accendere i dispositivi seriali.

*Se si utilizza un computer meno recente che non contiene i driver per questo dispositivo, visitare il nostro sito web per scaricare i driver dell'UC232A / UC232A1 e installarli prima di configurare l'hardware.

B Installazione dell'hardware

Per installare l'UC232A / UC232A1, agire come segue:

- 1 Collegare la spina USB al computer e consentire l'installazione dei driver.*

UC232A / UC232A1 Адаптер USB - RS-232

www.aten.com

A Обзор аппаратного обеспечения

Вид спереди

- 1 Разъем USB
- 2 Последовательный разъем
- 3 Гайка разъема
- 4 Индикатор питания

- 1 Подключите вилку USB к компьютеру и подождите, пока завершится установка драйверов.*
- 2 Подключите устройство с последовательным интерфейсом к разъему RS-232.
- 3 Включите питание устройств с последовательным интерфейсом.

* Если используется компьютер старой модели, на котором отсутствуют драйверы для данного устройства, зайдите на веб-сайт компании, загрузите драйверы UC232A / UC232A1 и установите их перед установкой аппаратного обеспечения.

B Установка аппаратного обеспечения

Для установки UC232A / UC232A1 выполните следующие действия.

Адаптер UC232A / UC232A1 USB в RS-232

www.aten.com

A Огляд апаратного забезпечення

Вигляд спереду

- 1 Сполучувач USB
- 2 Послідовний сполучувач
- 3 Гайка сполучувача
- 4 Світлодіод живлення

- 1 Підключіть штекер USB до комп'ютера і дозвольте інсталяцію драйверів.*
- 2 Вставте сполучувач RS-232 до послідовного пристрою.
- 3 Увімкніть живлення послідовних пристроїв.

* Якщо ви користуєтеся старим комп'ютером, що не має драйверів для цього пристрою, завантажте з нашого веб-сайту драйвери UC232A / UC232A1 і встановіть їх перед налаштуванням апаратних засобів.

B Інсталяція апаратного забезпечення

Щоб інстальювати UC232A / UC232A1, виконайте наступне:

Adaptador USB para RS-232 UC232A / UC232A1

www.aten.com

A Vista do hardware

Vista frontal

- 1 Conector USB
- 2 Conector de Série
- 3 Porca do conector
- 4 LED de energia

- 1 Ligue a ficha USB ao computador e permita a instalação dos controladores.*
- 2 Ligue o conector RS-232 a um dispositivo de série.
- 3 Ligue os dispositivos de série.

*Se utilizar um computador mais antigo que não contém os controladores para este dispositivo, acesse ao nosso website para transferir os controladores do UC232A / UC232A1 e instale-os antes de configurar o hardware.

B Instalação do hardware

Para instalar o adaptador UC232A / UC232A1, faça o seguinte:

UC232A / UC232A1 USB den RS-232' ya Adaptör	www.aten.com
---	--------------

A Donanım

Ön taraf

- USB Konektör
- Seri konektör
- Nut konektör
- Güç LED

B Donanım Kurulumu

UC232A / UC232A1 Kurmak için aşağıdaki maddeleri takip edin:

- USB yi bilgisayarınıza bağlayın ve sürücülerin kurulmasına izin verin*

UC232A / UC232A1 USB - RS-232 Adapter	www.aten.com
---------------------------------------	--------------

A Hardver tulajdonságok

Előlap

- USB csatlakozó
- Soros csatlakozó
- Csatlakozó Rögzítő
- Power LED

B Telepítés

Az UC232A / UC232A1 használatához az alábbiakat kell tenni:

- Csatlakoztassa az USB csatlakozót a számítógéphez, és engedélyezze a driverek telepítését*

UC232A / UC232A1 USB na RS-232 Adaptér	www.aten.com
--	--------------

A Přehled hardwaru

Čelní pohled

- konektor USB
- Sériový konektor
- Matice konektoru
- Indikátor napájení

B Instalace hardwaru

Chcete-li nainstalovat UC232A / UC232A1, postupujte takto:

- Připojte konektor USB k počítači a nechte ovladače nainstalovat. *

UC232A/UC232A1 Adapter USB do RS-232	www.aten.com
--------------------------------------	--------------

A Przegląd sprzętu

Przedni widok

- Złącze USB
- Złącze szeregowo
- Nakrętka złącza
- zasilanie LED

B Instalacja sprzętu

Aby zainstalować UC232A/UC23A1 wykonaj następujące czynności:

- Podłącz wtyczkę USB do komputera i zezwól na instalację sterowników

Adaptor USB la RS-232, UC232A / UC232A1	www.aten.com
---	--------------

A Descriere hardware

Vedere frontala

- Conector USB
- Conector serial
- Șurub conector
- LED alimentare

B Instalare hardware

Ca să instalați UC232A / UC232A1 efectuați următoarele :

- Conectați conectorul USB la calculator și lăsați driverele să se instaleze*.

- RS-232 konektörü Seri cihazınıza takınız
- Seri cihazınızı gücünü açın.

*Eski tip bilgisayar kullanıyorsanız ve bu cihaz için sürücü içermiyorsa, web sayfamızdan UC232A/UC232A1 sürücüsünü indirdikten sonra kurabilirsiniz.

UC232A / UC232A1 USB –RS-232アダプター	www.aten.com
-----------------------------------	--------------

* Ha régebbi számítógépet használ, ami nem ismeri fel a megfelelő drivert, abban az esetben menjen fel a honlapunkra, és töltsé le az UC232A / UC232A1 drivert és telepítse a csatlakoztatás előtt.

UC232A / UC232A1 USB to RS-232 어댑터	www.aten.com
------------------------------------	--------------

* Pokud používáte starší počítač, který neobsahuje ovladače tohoto zařízení, přejděte prosím na naši webovou stránku a stáhněte si ovladače UC232A / UC232A1 a nainstalujte je před nastavením hardwaru.

UC232A / UC232A1 USB 转 RS-232 适配器	www.aten.com
-----------------------------------	--------------

* Jeśli używasz starszego komputera, który nie zawiera sterowników dla tego urządzenia, odwiedź naszą witrynę internetową, aby pobrać sterowniki UC232A / UC232A1 i zainstalować je przed konfiguracją sprzętu

UC232A / UC232A1 USB 轉 RS-232 轉接器	www.aten.com
-----------------------------------	--------------

* Dacă utilizați calculator vechi care nu are drivere pentru acest dispozitiv, Vă rugăm faceți download la driverul UC232A / UC232A1 de pe site și instalați-l înainte de instalarea hardware.

UC232A / UC232A1 USB –RS-232アダプター	www.aten.com
-----------------------------------	--------------

A 製品各部名称

フロントパネル

- USBコネクター
- シリアルコネクター
- コネクターナット
- 電源LED

B ハードウェアのセットアップ

UC232A / UC232A1をセットアップするには、下記を行ってください。

- 本製品のUSBコネクターをコンピューターに接続し、ドライバーをインストールしてください。*

UC232A / UC232A1 USB to RS-232 어댑터	www.aten.com
------------------------------------	--------------

UC232A / UC232A1 USB to RS-232 어댑터	www.aten.com
------------------------------------	--------------

UC232A / UC232A1 USB 转 RS-232 适配器	www.aten.com
-----------------------------------	--------------

UC232A / UC232A1 USB 轉 RS-232 轉接器	www.aten.com
-----------------------------------	--------------

UC232A / UC232A1 USB 轉 RS-232 轉接器	www.aten.com
-----------------------------------	--------------

UC232A / UC232A1 USB 轉 RS-232 轉接器	www.aten.com
-----------------------------------	--------------

UC232A / UC232A1 USB 轉 RS-232 轉接器	www.aten.com
-----------------------------------	--------------

UC232A / UC232A1 USB 轉 RS-232 轉接器	www.aten.com
-----------------------------------	--------------

UC232A / UC232A1 USB 轉 RS-232 轉接器	www.aten.com
-----------------------------------	--------------

UC232A / UC232A1 USB 轉 RS-232 轉接器	www.aten.com
-----------------------------------	--------------

UC232A / UC232A1 USB 轉 RS-232 轉接器	www.aten.com
-----------------------------------	--------------

UC232A / UC232A1 USB 轉 RS-232 轉接器	www.aten.com
-----------------------------------	--------------

UC232A / UC232A1 USB 轉 RS-232 轉接器	www.aten.com
-----------------------------------	--------------

UC232A / UC232A1 USB 轉 RS-232 轉接器	www.aten.com
-----------------------------------	--------------

UC232A / UC232A1 USB 轉 RS-232 轉接器	www.aten.com
-----------------------------------	--------------

UC232A / UC232A1 USB 轉 RS-232 轉接器	www.aten.com
-----------------------------------	--------------

UC232A / UC232A1 USB 轉 RS-232 轉接器	www.aten.com
-----------------------------------	--------------

UC232A / UC232A1 USB 轉 RS-232 轉接器	www.aten.com
-----------------------------------	--------------

UC232A / UC232A1 USB 轉 RS-232 轉接器	www.aten.com
-----------------------------------	--------------

UC232A / UC232A1 USB 轉 RS-232 轉接器	www.aten.com
-----------------------------------	--------------

* 이 장치용 드라이버가 설치되지 않은 이전의 컴퓨터를 사용하는 경우 당사 웹사이트에서 UC232A / UC232A1 드라이버를 다운로드하여 이를 설치하면 하드웨어를 설치할 수 있습니다.

*如果您使用的电脑没有本设备驱动程序，请前往我们的官网下载 UC232A / UC232A1 驱动程序，并在设置硬件之前安装完毕。

*若您正在使用未含本裝置驅動程式的舊電腦，請前往我們的網站下載 UC232A / UC232A1 驅動程式並先安裝後，再設定硬體。